

SS400:N KÄYTTÖOHJE

Laite on tarkoitettu asuntovaunun tarkkaan sivusuuntaiseen pysäköimiseen terassin/etuteltan eteen.

Voitele liukupinnat ja kierretangon prikat ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Tarkista laitteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä viallista laitetta!

Peruuta vaunu mahdollisimman lähelle aiottua telttaa/terassia. Ennen lopullista pitopaikkaa aseta SS400 renkaiden taakse ja peruuta vaunu kelkan päälle takavastinetta vasten. Kytke vaunun käsijarru päälle ja aseta SST (lisävaruste) vaunun etutukipyörän alle, jonka jälkeen irrota auto vaunusta.

Kun auto on irti vaunusta, siirrä vaunu akkuporakoneella sivusuunnassa mahdollisimman lähelle terassin/etuteltan reunaan. Siirrä etutukipyörä SST:tä hyväksikäyttäen terassin/etuteltan kanssa samaan suuntaan. (Jos et omista SST:tä, voit myös työntää vaunun etupään lihasvoimalla haluttuun suuntaan.) Kun vaunu on paikoillaan, laske vaunun tukijalat maahan ja vakauta vaunu. Kierretangolla varusteltu SS400 kelkka tulee aina olemaan vaunun ulko-ovea vastakkaisella puolella.

Tuotteen tiedot: 31kg/pari, 680x430x200mm

Toimitukseen kuuluu:

- SS400 kierretangolla varusteltu kelkka,
- SS400 lukkolaitteella varusteltu kelkka,
 - veivi ja
 - rasvaa.

www.sivusiirto.fi

VAIVATTOMAAN VAUNUN SIIRTOON
SIVU SIIRTO

